

Tool Wagon royal TWR-4

Před montáží


1. Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny části.
2. V případě chybějících dílů nás kontaktujte.
3. Při montáži používejte ochranné pomůcky jako např. rukavice.

Obsah balení

- 1 × horní mělká příhrádka
- 1 × střední hluboká příhrádka
- 1 × spodní hluboká příhrádka
- 4 × podpůrná trubka
- 2 × rukojet'
- 2 × gumové kolečko se zarážkou
- 2 × gumové kolečko bez zarážky
- 1 × plochý klíč
- 4 × velký šroub
- 12 × malý šroub
- 12 × pružná podložka
- 12 × krycí matice



3 × příhrádka



4 × podpůrná trubka



2 × rukojet'



2 × kolečko se zarážkou



2 × kolečko bez zarážky



1 × plochý klíč



4 × velký šroub



12 × malý šroub



12 × pružná podložka



12 × krycí matice

Tool Wagon royal TWR-4

Postup montáže

1. Namontujte podpůrné trubky ke střední příhrádce. Červená strana trubek směruje nahoru, černá dolů.
Zleva připevněte malými šrouby, zprava podložkami s maticemi (utáhněte pomocí jedné otáčky klíče).
2. Namontujte na podpůrné trubky spodní a poté horní příhrádku. Vše připevněte pomocí šroubů, podložek a matic stejně jako u střední příhrádky.
3. Shora namontujte rukojeti a připevněte velkými šrouby.
4. Zespodu na jednu stranu namontujte dvě kolečka se zarážkou a na druhou stranu dvě kolečka bez zarážky. Připevněte pomocí šroubů, podložek a matic.
5. Dotáhněte všechny krycí matice pomocí klíče.

